


名称	運転表示			灯油タンクレベル3	灯油タンクレベル4	汚泥投入量	全灯油使用量	乾燥バーナガス使用量	乾燥バーナ開度	脱水汚泥ホッパー重量	乾燥機入口ガス温度	乾燥機出口ガス温度	循環ファン入口タンパ開度	乾燥機出口圧力	集塵機(1)の入口ガス温度	冷却機出口ガス温度	ダストホッパーレベル	乾燥汚泥水分	排ガス循環タンパ開度	熱交換器低温出口ガス温度	脱臭炉出口ガス温度	熱交換器高温出口ガス温度	各温度記録
	台数	今回	全体	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
管理棟	PR	○	○																				
汚泥乾燥電気室	PR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	CRT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



汚泥乾燥設備計装フロー図(2号)